



WS 7033

✓ Comment faire apparaître (ou réapparaître lors d'une perte d'information) la température extérieure à l'écran ?

Cette station est équipée d'une sonde filaire qui permet la prise de température extérieure. L'information de température extérieure s'affiche quasi immédiatement après la mise en œuvre de la station, c'est à dire après insertion de la pile (il en va de même pour la température intérieure).

Si cela n'est pas le cas, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

1. Retirer la pile de la station
2. Attendre que l'écran LCD soit parfaitement vierge afin d'effacer l'intégralité de la mémoire (nous conseillons 1 minute)
3. Remettre la pile dans la station
4. Veillez à ne **SURTOUT** pas presser de bouton afin de ne pas activer de fonction
5. Les températures intérieures et extérieures devraient alors s'afficher à l'écran

✓ Comment réinitialiser les températures MIN/MAX enregistrées ?

Appuyez sur la touche MIN/MAX pour consulter les enregistrements mini, maxi et actuels de températures intérieure et extérieure.

Appuyez et maintenez la pression pendant 4 secondes sur le bouton MIN/MAX (pour réinitialiser les valeurs de températures intérieure et extérieure).

Les valeurs mini et maxi qui s'afficheront seront alors celles enregistrées à l'heure et la température actuelles.

✓ Que faire si l'écran n'affiche rien?

Vérifier la polarité de la pile et s'assurer qu'elle est installée comme sur le diagramme figurant dans le compartiment de la pile. Assurez-vous également d'utiliser une pile de qualité alcaline, à pleine charge lors de la mise en service (l'utilisation de piles rechargeables est fortement déconseillée).



FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY



Comment régler manuellement l'heure ?

1. Appuyer et maintenir la pression sur le bouton SET pendant 5 secondes.
2. Sur la première ligne de l'écran, l'heure va clignoter : presser puis relâcher le bouton MIN/MAX jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Quand l'heure exacte s'affiche, presser puis relâcher une fois le bouton SET.
3. Les minutes vont maintenant clignoter. Presser puis relâcher le bouton MIN/MAX jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche. Pour finir, presser puis relâcher le bouton SET.



Que signifie l'inscription « OFL » à la place d'une donnée ?

Cette inscription s'affiche lorsque le relevé de l'information (températures intérieures comme extérieures) est en dehors de la plage de relevé.

Rappel :

- plage de relevé de la température intérieure : de 0°C à 50 °C
- plage de relevé de la température extérieure : de -20 °C à 60 °C

Si cette inscription « OFL » perdure sur l'écran LCD de la station, il convient alors de réinitialiser votre station (voir plus haut).



La sonde filaire peut-elle être plongée dans des liquides ?

La sonde filaire de cette station de températures est water-resistant, mais non waterproof.

Ceci signifie que la sonde peut être plongée dans l'eau quelques instants (pas plus de quelques minutes), mais ne peut être plongée dans l'eau en permanence, au risque de détériorer cette sonde.