



FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY

WT 182

Que faire si l'écran n'affiche rien ?

Vérifier la polarité de la pile et s'assurer qu'elle est installée comme sur le diagramme figurant dans le compartiment de la pile. Assurez-vous également d'utiliser une pile de qualité alcaline, à pleine charge lors de la mise en service (l'utilisation de pile rechargeable est fortement déconseillée).

Pourquoi l'heure est-elle incorrecte ou ne s'affiche-t-elle pas ?

L'horloge de ce réveil reçoit le signal DCF-77 de Francfort qui lui permet de régler automatiquement l'heure et le calendrier en fonction du signal émis. Parfois, en raison d'interférences locales ou de conditions atmosphériques défavorables, vous ne pouvez recevoir ce signal immédiatement. La meilleure façon d'obtenir le signal est de placer votre réveil près d'une fenêtre, orienté vers Francfort jusqu'à l'apparition de l'icône du pylône DCF. Dans les cas extrêmes, laissez passer une nuit entière, le signal étant beaucoup moins perturbé durant les nuits.

Comment régler manuellement l'heure, la date et procéder aux autres réglages manuels ?

Dans le cas où le signal horaire DCF-77 n'est pas capté, il est possible de procéder au réglage manuel de l'heure.

À l'insertion des piles, tous les segments LCD sont affichés dans leur intégralité, et ce durant quelques secondes. C'est à ce moment précis où la touche MODE/SET doit être maintenu enfoncée afin d'accéder au menu des réglages.

1. Appuyez et maintenez la pression sur la touche MODE/SET : l'heure se met à clignoter. Réglez ensuite les heures à l'aide des touches + et -. Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche MODE/SET pour passer au réglage des minutes.
2. Les minutes clignotent : réglez ensuite les minutes à l'aide des touches + et -. Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche MODE/SET pour passer au réglage du fuseau horaire.
3. Le fuseau horaire clignote ensuite : procédez à son réglage à l'aide des touches + et -. Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche MODE/SET pour passer au choix de la langue d'affichage.
4. La langue sélectionnée clignote. Changez cette langue à l'aide des touches + et - (choix entre Allemand GR - Anglais EN - Français FR - Italien IT - Espagnol ES - Néerlandais NE et Danois DA). Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche MODE/SET pour passer au réglage de l'année.
5. Le mois clignote ensuite. Procédez à son réglage à l'aide des touches + et -. Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche MODE/SET pour passer au réglage de la date.



6. La date clignote. Procédez à son réglage à l'aide des touches + et -. Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche MODE/SET pour quitter le menu des réglages manuels.



Comment régler l'alarme ?

Une fois le signal horaire DCF-77 capté ou l'heure réglée manuellement, procédez au réglage de l'alarme de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche MODE/SET et faites s'afficher l'heure d'alarme.
2. Maintenez ensuite la touche MODE/SET enfoncée pendant 2 secondes (les chiffres des heures clignotent) pour permettre le réglage de l'heure de l'alarme. Utilisez les touches "+" ou "-" pour ajuster l'heure de l'alarme.
3. Appuyez ensuite sur la touche MODE/SET pour passer au réglage des minutes. Lorsque les minutes clignotent, utilisez les touches "+" ou "-" pour ajuster les minutes de l'alarme.
4. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche MODE/SET pour revenir à l'affichage principal.

Une pression sur la touche "SNOOZE / LIGHT" (sur le dessus du réveil) lorsque l'alarme sonne. Permet de mettre en veille la sonnerie, qui reprendra automatiquement 5 minutes plus tard.

Une pression sur n'importe quelle autre touche stoppe définitivement l'alarme.



Comment changer l'affichage du réveil ?

Ce réveil permet effectivement le changement de l'affichage. Une brève pression sur la touche MODE/SET permet de passer successivement entre les affichages suivants :

- Heure / secondes
- Heure / jour de la semaine
- Heure d'alarme