

## MANUEL D'UTILISATION WT 280

### CARACTERISTIQUES :

- Heure et date radio pilotées
- Possibilité de réglage manuel de l'heure
- Heure affichée au format 12 ou 24 heure
- Calendrier
- Fuseau horaire (+/- 12 heures)
- Température intérieure en °C ou °F
- Alarme avec fonction snooze
- 5 langues d'affichage pour le jour de la semaine sont sélectionnables : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien ou Français
- Rétro éclairage

### MISE EN ŒUVRE :

1. Ouvrez le compartiment des piles du réveil
2. Insérez 2 piles AA, LR06, 1.5V (respectez la polarité) puis refermez le couvercle
3. Une fois les piles insérées, une recherche automatique du signal horaire est lancée
4. Si après 6 minutes, l'heure DCF n'est pas reçue, vous pourrez procéder au réglage manuel de l'heure (voir chapitre « Réglage manuel de l'heure »)
5. Si la réception du signal horaire échoue, la réception pourra se faire une heure plus tard.
6. Le réveil réceptionnera automatiquement le signal horaire tous les jours à 2h.

### REGLAGE MANUEL DE L'HEURE :

Dans certains cas, après avoir inséré les piles, le réveil ne reçoit pas immédiatement le signal DCF. Dans ce cas, l'heure doit être réglée manuellement.

1. Pressez et maintenez la touche TIME pendant 3 secondes. L'heure va clignoter. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
2. Pressez ensuite une fois brièvement sur la touche TIME. Les "minutes" vont clignoter. Utilisez les touches ▲ or ▼ pour régler les minutes.
3. Pressez encore une fois brièvement sur la touche TIME. Les "secondes" vont clignoter. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour mettre les "secondes" à 0.
4. Pressez encore une fois brièvement sur la touche TIME. L'année va clignoter. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler l'année.
5. Pressez encore une fois brièvement sur la touche TIME. Le point situé entre la date et le mois va clignoter. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour alterner entre un affichage « date/mois » ou « mois/date ».

6. Une fois le mois affiché, pressez une fois brièvement sur la touche TIME. Le "mois" va clignoter. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler le mois.
7. Une fois la date affichée, pressez une fois brièvement sur la touche TIME. La date va clignoter. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler la date.
8. Pressez encore une fois brièvement sur la touche TIME et utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler le fuseau horaire,  
→Ex : En Angleterre par exemple, le fuseau horaire doit être réglé sur +1.
9. Pressez encore une fois brièvement sur la touche TIME et utilisez les touches ▲ ou ▼ pour choisir la langue d'affichage des jours de la semaine.
10. Pressez une dernière fois sur la touche TIME pour retourner à l'affichage principal et sortir des réglages.

#### CONFIGURATION DE L'ALARME:

1. Pressez une fois brièvement sur la touche ALARM ON/OFF.
2. Pressez et maintenez la touche ALARM pendant 3 secondes. Les minutes clignoteront. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
3. Pressez ensuite sur la touche TIME. L'heure clignotera. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
4. Pressez ensuite la touche TIME pour revenir à l'affichage principal.
5. Pressez la touche ALARM ON/OFF une fois pour activer l'alarme et en même temps pour activer la fonction snooze. Pressez la touche ALARM ON/OFF une fois de plus, l'alarme en fonction sera désactivée.

#### FONCTIONS DES TOUCHES

##### SNOOZE/LIGHT

-Quand l'alarme sonne, pressez la touche SNOOZE/LIGHT pour faire une pause de 5 minutes. La fonction snooze permet de répéter la sonnerie de l'alarme.

Pour stopper la fonction snooze, pressez toute autre touche.

-Pressez la touche SNOOZE/LIGHT pour illuminer l'écran LCD pendant 3 secondes.

##### TOUCHE C/F

-Depuis l'affichage principal, appuyez sur la touche C/F pour passer de Celsius à Fahrenheit.

##### TOUCHE 12/24

-Pressez la touche 12/24 pour alterner entre un affichage 12h ou 24h.

## TOUCHE WAVE

-Pressez et maintenez la touche WAVE pendant 3 secondes pour activer le scan DCF (signal horaire).

-Si le réveil est en train de rechercher le signal DCF, pressez la touche WAVE une fois pour désactiver la fonction de recherche du signal horaire DCF.

### **INFORMATION DU CONSOMMATEUR**

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peut nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet ; tenez-le hors de la portée des enfants.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

