HY24135-3-4 EM771-FR英法文说明书
front size：296x210mm

LA CROSSE® TECHNOLOGY

Fonctions :

- Heure
- Température et Hygrométrie intérieures
- Format 12/24 h
- Unité de temperature : °C/°F
- Indication de l'hygrométrie sur une échelle
- Plage de mesure de la temperature : -9°C (15°F) ~ +50°C (122.0°F).
- Plage de mesure de l'hygrométrie : 20% ~95%.
- Alimentation : 2 x AAA1.5V LR3 non incluses

Affichage LCD :



Mise en oeuvre :

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du produit et insérez les piles. Veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.
- Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument brièvement pendant quelques secondes.

Réglages manuels :

- Appuyez et maintenrez la touche "⚙" pendant 2 secondes. Le format 12/24h clignote. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour effectuer votre choix.
- Appuyez ensuite sur la touche "⚙" pour confirmer le réglage. L'heure clignote alors. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour effectuer votre réglage d'heure.
- Appuyez ensuite sur la touche "⚙"pour confirmer le réglage. Les minutes clignotent alors. Utilisez les touches "**+**" et "**-**" pour effectuer votre réglage les minutes.
- Appuyez ensuite sur la touche "⚙" pour confirmer les réglages.

NOTE :

- Après 20 secondes sans appuyer sur aucune touche, la station passe automatiquement du menu des réglages à l'affichage principal de l'heure.
- Lors du réglage de l'heure, vous pouvez augmenter ou diminuer rapidement les valeurs en maintenant les touches « + » ou « - ».
- Appuyez sur « - » pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit lors de l'affichage principal de l'heure.

- A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche « + » pour afficher les valeurs maximales et minimales de température et d'humidité des dernières 24 heures. Les valeurs sont automatiquement effacées et réenregistrées à 0 h (minuit) chaque jour. Vous pouvez aussi ré-initialiser manuellement les valeurs en maintenant la touche « + » .
- Lorsque la pile est faible, un symbole ▭ s'affiche à l'écran.
- Il y a 9 flèches de niveau d'humidité basées sur la valeur d'humidité actuelle.



INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE

back size：296x210mm

LA CROSSE® TECHNOLOGY

Technical data:

- Time,Temperature and Humidity display.
- 12/24 hour time display.
- °C/°F unit display
- Humidity indication
- Thermometer measurement ranges: -9°C (15°F) ~ +50°C (122.0°F).
- Humidity measurement ranges: 20% ~95%.
- Battery: 2 x AAA1.5V LR3 (not included)

LCD display:



Initial operation:

- Open the battery compartment on the rear side of the product and insert the batteries. Pay attention to observe the correct polarity. Close the battery compartment.
- When you insert the batteries, all the icon on the LCD display will briefly light up for few seconds.

Manual time setting:

- Press and hold the "⚙" button for 2 seconds, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "**+**" and "**-**" buttons to set the correct 12/24 Hour mode.
- Press "⚙" to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use "**+**" and "**-**" buttons to set the correct Hour.
- Press "⚙" to confirm your setting, the Minute display starts to flash. Now use "**+**" and "**-**" buttons to set the correct Minute.
- Press "⚙" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

F.Y.I.:

- After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.
- When setting the time, you can quickly increase or decrease by pressing and hold "**+**" or "**-**".
- Press "**-**" to switch between Celsius and Fahrenheit unit in Normal Time Mode。
- On the normal screen, press the "**+**" key to view the maximum and minimum temperature and humidity values within 24 hours. The values are automatically cleared and re-recorded at 0 o 'clock every day, or you can press the "**+**" key to clear and re-record the values.
- When the battery is low, a symbol ▭ will be displayed on the screen.
- There are 9 level humidity arrows based on the current humidity value.



LIABILITY DISCLAIMER

•The electrical and electronic wastes contain hazardous substances. Disposal of electronic waste in wild country and/or in unauthorized grounds strongly damages the environment.
•Please contact your local or/and regional authorities to retrieve the addresses of legal dumping grounds with selective collection.
•All electronic instruments must from now on be recycled. User shall take an active part in the reuse, recycling and recovery of the electrical and electronic waste.
•The unrestricted disposal of electronic waste may do harm on public health and the quality of environment.
•As stated on the gift box and labeled on the product, reading the "User manual" is highly recommended for the benefit of the user. This product must however not be thrown in general rubbish collection points.
•The manufacturer and supplier cannot accept any responsibility for any incorrect readings and any consequences that occur should an inaccurate reading take place.
•This product is designed for use in the home only as indication of the temperature.
•The plug on the power adapter (if included) is intended to serve as the disconnect device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
•This product is not to be used for medical purposes or for public information.
•The specifications of this product may change without prior notice.
•This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
•No part of this manual may be reproduced without written authorization of the manufacturer.

RED DIRECTIVE 2014/53/EU

Summary of the Declaration of Conformity: We hereby declare that this wireless transmission device does comply with the essential requirements of RED Directive 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE