


# SIZE:440x130mm FRONT



## MISE EN OEUVRE


1. Insérez 2 piles AA LR6 dans le capteur.
2. Insérez ensuite 2 piles AA LR6 dans la station météo.
3. Le mot d'accueil "BONJOUR REGLER L'HEURE" s'affiche ensuite, ainsi que la langue par défaut (FRANÇAIS).
4. Une fois les données du capteur affichées sur la station, vous pouvez placer le capteur à l'endroit souhaité, à l'abri du soleil et de la pluie directs.

Voici une vidéo pour vous aider: [bit.ly/TH\\_SensorMounting](http://bit.ly/TH_SensorMounting)



## INDICATEUR DE CONFORT INTERIEUR

L'indicateur de confort intérieur est basé sur l'humidité intérieure. La flèche indique le niveau de confort.



## REGLAGES:

1. Maintenez la touche REG pour entrer dans le menu des réglages.
2. Utilisez les touches + ou - pour ajuster les valeurs.
3. Appuyez sur la touche REG pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant.

## Ordre des réglages :

- Langue (Français | Anglais | Espagnol)
- Format 12/24 H
- Heure
- Minutes
- Année
- Mois
- Date
- Mois/Date ou Date/Mois
- Celsius / Fahrenheit
- Merci


**Langue :** Une fois la langue sélectionnée, les réglages suivants ainsi que le jour de la semaine seront affichés dans la langue sélectionnée.

**Jour de la semaine:** Le jour de la semaine sera ajusté automatiquement une fois que les réglages de l'année, du mois et de la date seront effectués.

**Note:** Si aucune touche n'est activée pendant 10 secondes, l'affichage retournera automatiquement à l'affichage principal. Les réglages déjà effectués seront effectifs.

## ICONES DE PREVISION METEO

Votre station météo se base sur les changements de pression atmosphérique pour afficher les conditions météo des prochaines 12 heures. La flèche de tendance indique les changements de pression (en hausse, stable ou en baisse).



## Flèches de tendance :

Les flèches de tendance météo s'actualisent toutes les 15 minutes. La tendance reflète les changements de pression des 3 dernières heures.

- ↗ Flèche vers le haut : la pression est en hausse
- ↘ Flèche vers le bas : la pression est en baisse
- Flèche horizontale: la pression est stable

## TOUCHES DE FONCTION

★ REG. + HISTORIQUE - ▲ALERTES


★ REG.	Maintenez pour entrer dans le menu des réglages.
+	Pour augmenter les valeurs. Pour activer/désactiver les alertes Pour lancer la recherche du capteur.
HISTORIQUE	Pour visualiser les enregistrements haut/bas de température/hygrométrie, l'indice de chaleur et le point de rosée
-	Pour diminuer les valeurs. Pour activer/désactiver les alertes. Maintenez pour réinitialiser les enregistrements haut/bas.
▲ALERTES	Maintenez pour entrer dans le menu de réglage des alertes.

## ALERTES DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE

1. Maintenez la touche ALERTES pour entrer dans le menu des réglages d'alertes.
2. Utilisez les touches + ou - pour activer / désactiver une alerte (réglage par défaut : OFF)
3. Lorsqu'une alerte est activée "ON", la valeur d'alerte va clignoter. Utilisez les touches + ou - pour personnaliser la valeur d'alerte.
4. Appuyez sur la touche ALERTES pour confirmer et passez au réglage suivant, ou quitter.

- Lorsqu'une valeur d'alerte est atteinte, la station va sonner 5 fois toutes les minutes, jusqu'à ce que la valeur d'alerte ressorte des plages programmées.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.
- L'icône d'alerte va clignoter et indiquer si l'alerte est une alerte haute ou une alerte basse.

# BACK



## Ordre de réglage des alertes :

1. Alerte basse de température extérieure
2. Alerte haute de température extérieure
3. Alerte basse d'hygrométrie extérieure
4. Alerte haute d'hygrométrie extérieure
5. Alerte basse de température intérieure
6. Alerte haute de température intérieure
7. Alerte basse d'hygrométrie intérieure
8. Alerte haute d'hygrométrie intérieure

## ICONES D'ALERTES



## TENDANCE TEMPERATURE/HYGROMETRIE

La tendance pour la température (1°C / 2°F) et l'hygrométrie (3%) est mise à jour toutes les 15 minutes. La tendance reflète les changements sur la dernière heure.

- ↗ Flèche vers le haut : Température/Hygrométrie en hausse
- ↘ Flèche vers le bas : Température/Hygrométrie en baisse

## ENREGISTREMENTS MIN/MAX

Appuyez sur la touche HISTORIQUE pour visualiser les relevés MIN et MAX de température et d'hygrométrie, l'indice de chaleur et le point de rosée.

## Ordre d'affichage:

- Température ext. MAX avec heure et date du relevé
- Température ext. MIN avec heure et date du relevé

- Humidité ext. MAX avec heure et date du relevé
- Humidité ext. MIN avec heure et date du relevé
- Température int. MAX avec heure et date du relevé
- Température int. MIN avec heure et date du relevé
- Humidité int. MAX avec heure et date du relevé
- Humidité int. MIN avec heure et date du relevé
- Indice de chaleur (pas d'heure ni de date)
- Point de rosée (pas d'heure ni de date)

## Ré-initialisation des enregistrements MIN/MAX (chaque ré-initialisation est indépendante):

1. Appuyez sur la touche HISTORIQUE pour faire s'afficher le relevé que vous souhaitez ré-initialiser
2. Maintenez la touche (-) pendant 5 secondes pour ré-initialiser l'enregistrement
3. Le relevé MIN/MAX sera alors la valeur en cours, avec heure et date de la ré-initialisation

## RECEPTION DU CAPTEUR

- Si le capteur perd la connexion avec la station, "NO" va s'afficher à l'écran après 30 minutes, dans la section de la température extérieure.
- La station tentera de se reconnecter avec le capteur en lançant une recherche de 3 minutes toutes les heures. Durant la recherche, des tirets sont affichés et l'icône de réception du capteur va clignoter.
- Maintenez la touche PLUS (+) pendant 3 secondes pour lancer une recherche manuelle du capteur.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**Plage de mesure de la température intérieure :** 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

**Plage de mesure de l'hygrométrie intérieure :** 10% à 99% RH

**Plage de mesure de la température extérieure :** -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

**Plage de mesure de l'hygrométrie extérieure :** 10% à 99% RH

**Distance de transmission:** Jusqu'à 100 mètres (330 ft.) RF 433MHz (en champ libre)  
Puissance max de la fréquence radio:10 dbm

icône de piles faibles:

- Icône affichée dans la partie de la température extérieure : les piles sont à changer dans le capteur extérieur.
- Icône affichée dans la partie de la température intérieure : les piles sont à changer dans la station météo.

## MISE EN GARDE

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la garantie si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent. L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou coupure mécanique, peut entraîner une explosion. Evitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et / ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

## Alimentation :

**WS6819:** 2 x "AA" LR6 (non incluses)

**TX141TH-Bv3:** 2 x "AA" LR6 (non incluses)

## Durée de vie des piles :

**WS6819:** 24 mois

**TX141TH-Bv3:** 24 mois

## Dimensions:

**WS6819:** 8.23 cm L x 5.48 cm W x 15.19 cm H (3.24" L x 2.16" W x 5.98" H)

**TX141TH-Bv3:** 4.0 cm L x 2.0 cm W x 13.0 cm H (1.57" L x 0.79" W x 5.12" H)

## SOIN ET ENTRETIEN

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au lithium, standard ou rechargeables.
- Achetez toujours la taille et le type de piles appropriés.
- Nettoyez les contacts de la pile et ceux de l'appareil avant l'installation de la pile.
- Assurez-vous que les piles soient positionnées en respectant les polarités (+ / -).
- Retirez les piles des appareils lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles expirées.

## INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.

- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.



## DIRECTIVE RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU.

LA CROSSE TECHNOLOGY  
6 A RUE DU COMMERCE  
67118 GEISPOLSHHEIM  
FRANCE